

rebetop primário



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

[EXCLUSIFUTURE, LDA](#)

Estrada de Fátima nº1016

2490-053 Atougua

exclusifuture@gmail.com

www.zoom-pt.com

Tel. +351 249 541 227

Fax. +351 249 240 905

TOPECA
FÁBRICA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

rebetop

primário

produits spéciaux

Couche de fond avant l'application d'enduits de parement organiques



utilisation

Primaire pour régulariser la couleur de fond et la porosité du support avant l'application de revêtements organiques (Rebetop Gran et Rebetop Décor), revêtements en poudre (Rebetop Couleur).

Consolide les supports très pulvérulents ou farinants.

Améliore l'adhérence des finitions.

Prêt à l'emploi.

support

- Plâtre,
- Enduit ciment;
- Mortier de régularisation
- Mortier de étamée



rebetop primário

Couche de fond avant l'application d'enduits de parement organiques

produits spéciaux

recommandations

Laver les outils avec de l'eau après utilisation.

Ne pas appliquer par temps très chaud ou trop humide.

composition et caractéristiques

Composition:

Résines acryliques en dispersion, charges et additifs spéciaux.

Caractéristiques:

Sec: 1-8 heures selon la température et le substrat.

pH: 7-8.

Appliquer +5 ° C à 30 ° C.

NOTE: Les résultats obtenus dans les tests de laboratoire, dans des conditions normales (T=20 ° C) peut varier selon les conditions.

couleur

Blanc. Autres: voir le catalogue couleur Rebetop couleur, Rebetop Gran et Rebetop Decor.

consommation

200g / m² en fonction de l'absorption de la paroi et la façon d'appliquer

conditionnement

Seau de 20 kg

conservation

1 an de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

rebetop primário

Couche de fond avant l'application d'enduits de parement organiques

produits spéciaux

préparation du support

Les supports doivent être parfaitement secs, sains, cohésifs et bien dépoussiérés.



application

Mélanger avant d'appliquer, avec mélangeur à basse vitesse.



Appliquez une couche de primaire Rebetop avec un rouleau de laine ou une brosse.

Laissez une couche régulière.

Laissez sécher 2-4 heures avant d'appliquer le revêtement organique.

